Mode d'emploi pour l'application du *vernis Hahnemühle* avec un rouleau mousse

Avant l'application du vernis:

- Assurez-vous d'avoir une surface propre, plane et suffisamment spacieuse pour travailler.
- Les tirages doivent être parfaitement secs et sans poussière. Nous vous recommandons de laisser sécher les tirages pendant 24h après l'impression.
- Avant d'appliquer le vernis, bien le mélanger pendant environ 2-3 minutes en le remuant avec une spatule. Prendre soin de bien plonger la spatule jusqu'au fond du pot. Mélangez doucement et à vitesse constante pour éviter la formation de bulles. N'utilisez que des outils sans acide et dégraissé pour mélanger.
- Versez le vernis nécessaire dans un récipient plat (plateau, assiette...).



Application du vernis:

- Saturez le rouleau mousse avec le vernis.
- Appliquez le vernis sur toute la surface verticalement, horizontalement puis en diagonal.
- Evitez les changements de direction. Toujours passer le rouleau de manière linéaire.
- Une fois que toute la surface est couverte, laissez le vernis sécher 2-3 minutes. Puis appliquez une deuxième couche (sans recharger le rouleau de vernis), toujours de manière linéaire en exerçant une très légère pression.
- Si des marques de rouleau apparaissent sur la surface, vous pouvez les supprimer en repassant le rouleau sans pression. Vous pouvez faire cette manipulation tant que la couche n'est pas encore sèche.



Après l'application du vernis :

- Dans les conditions optimales (10-22°C et 30-50% d'humidité), le vernis devient sec au toucher après 30 minutes.
- Laissez le tirage sécher au moins 24 h pour avoir un vernis complètement sec. Dans certains cas (couche de vernis épaisse, conditions d'humidité ou température défavorables), le temps de séchage nécessaire peut dépasser 24 h.
- Rincez le rouleau mousse à l'eau chaude.

